



CHEIA DIGITALA LEXUS GHID PENTRU SOFERII INVITATI PARTAJAREA CHEII DIGITALE CU PRIETENII SI FAMILIA

SERVICII DE CONECTIVITATE LEXUS

05/06/24



| CUPRINS

01


Pagina 3 – Configurarea contului.

02

Pagina 10 – Utilizarea cheii digitale.

03


Pagina 11 – Gestionarea si partajarea cheii digitale.



PASUL 1

Daca ati fost invitat sa partajati o Cheie digitala, veti primi un mesaj SMS.


Daca nu ati instalat inca aplicatia Lexus Link+, apasati pe link pentru a o descarca.



PASUL 2

Descarcati aplicatia.

CONFIGURAREA CHEII DIGITALE



PASUL 1


Inregistrați-vă contul în aplicația Lexus Link+.



PASUL 2

Apasați pe „Start Setup” (Start configurare).


CONFIGURAREA CHEII DIGITALE



PASUL 3

Parcurgeti ecranele de configurare pentru a va verifica numarul de telefon si acceptati invitatia.


Asigurati-va ca aveti o conexiune Wi Fi sau de date fiabila si activati Bluetooth si biometria.



PASUL 4


Verificati-va numarul de telefon.

CONFIGURAREA CHEII DIGITALE



PASUL 5


Pentru a continua cu descarcarea unei chei digitale partajate, apasati pe „Accept”.



PASUL 6


Pentru a activa cheia digitala, apasati pe „Start Setup” (Start configurare).

CONFIGURAREA CHEII DIGITALE



PASUL 7

Cheia digitala se descarca automat.



PASUL 8

Pentru a asocia telefonul cu autovehiculul, urmati instructiunile de pe ecran.


Apasati pe „Next” (Inainte).

CONFIGURAREA CHEII DIGITALE



PASUL 9


Ramaneti aproape de autovehicul si apasati pe „Next” (Inainte).



PASUL 10

Apasati pe „Connect to Vehicle” (Conectare la autovehicul).


CONFIGURAREA CHEII DIGITALE



PASUL 11

Configurarea este completa.


UTILIZAREA CHEII DIGITALE



PASUL 1

Cand folositi aplicatia, pictograma Bluetooth va indica cand cheia digitala este in raza de actiune.

Acest ecran arata cheia digitala in afara razei de actiune.




PASUL 2

Iar aici, cheia digitala este in raza.

*Din cauza unor limitari ale antenei masinii si ale puterii semnalului, este posibil ca unele functionalitati sa nu functioneze intotdeauna conform asteptarilor. Aceasta poate include deblocarea, blocarea si pornirea autovehiculului, mai ales daca exista obstacole in calea semnalului.


GESTIONAREA CHEII DIGITALE



PASUL 1

Pentru a gestiona sau a elimina cheia digitala partajata, trebuie doar sa accesati ecranul Digital Key Settings (Setari cheie digitala).

Apasati pe „Digital Key Settings”.



PASUL 2

In aceasta sectiune veti gasi mai multe informatii despre cum sa utilizati sau sa eliminati cheia digitala.

Nota: Functia de pornire a motorului a cheii Smart Digital Key nu va functiona daca autovehiculul dumneavoastra este echipat cu un dispozitiv de imobilizare suplimentar si daca cheia de imobilizare nu este prezenta in interiorul autovehiculului (la fel ca cheia fizica).

*Serviciile de Conectivitate se imbunatatesc permanent, prin urmare imaginile si ecranele din aplicatie din acest ghid pot fi diferite fata de cele din aplicatia MyToyota.

*Din cauza unor limitari ale antenei masinii si ale puterii semnalului, este posibil ca unele functionalitati sa nu functioneze intotdeauna conform asteptarilor. Aceasta poate include deblocarea, blocarea si pornirea autovehiculului, mai ales daca exista obstacole in calea semnalului.